



Désactiver la mise à l'échelle automatique !
Disable the automatic scaling!

Utiliser les gabarits pour découper la plaque de toiture
(REDUTEX R087PC112 ou DECAPOD 5948 ou autres).

*Using templates for cutting the roofing plate
(REDUTEX R087PC112 or decapod 5948 or others).*

HOvMb08

